

	Wohnungstyp	1	2	3	4	5	6
Gang	Wand-, Deckenauslass	2	2	1	2	2	3
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	4	4	2	3	3	3
	Steckdosen	2	2	1	2	2	2
	Gegensprechanlage zur Haustüre	1	1	1	1	1	1
	Telefonleerdose	-	-	-	-	-	-
	Unterverteiler ET	1	1	1	1	1	1
	Unterverteiler IT	1	1	1	1	1	1
	Anschlussdose Rolladen	-	-	-	-	-	-
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Rauchmelder	1	1	1	1	1	1
	Klingeltaster (vor der Tür)	1	1	1	1	1	1
Abstellraum	Wand-, Deckenauslass	1	1	1	-	1	1
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	1	1	1	-	1	1
	Steckdose	1	1	1	-	1	1
WC	Wand-, Deckenauslass	1	1	-	1	1	1
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	1	1	-	1	1	1
	Anschluss Bus/Wärmestation	1	1	-	1	1	1
	Anschluss Lüfter	1	1	-	1	1	1
Bad	Wand-, Deckenauslass	2	2	-	2	2	2
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	2	2	-	2	2	2
	Klappsteckdose	1	1	-	1	1	1
	Steckdose für WM + TR (eigener Stromkreis)	2	2	-	2	2	2
	Taster (f.Stoßftg. WL, bzw. ABL-Ventilator, vor der Tür)	-	-	-	-	-	-
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Anschluss Lüfter	1	1	-	1	1	1
Bad / WC	Wand-, Deckenauslass	-	-	2	-	-	-
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	-	-	2	-	-	-
	Klappsteckdose	-	-	1	-	-	-
	Steckdose für WM + TR (eigener Stromkreis)	-	-	2	-	-	-
	Taster (f.Stoßftg. WL, bzw. ABL-Ventilator, vor der Tür)	-	-	-	-	-	-
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Anschluss Lüfter	-	-	1	-	-	-
Wohnen / Küche	Wand-, Deckenauslass	4	4	4	4	4	4
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	6	6	7	6	6	6
	E-Herd Auslass	1	1	1	1	1	1
	Steckdose (Dunabzugsauslass)	1	1	1	1	1	1
	Steckdose (Geschirrspüler)	1	1	1	1	1	1
	Steckdose (Kühlschrank)	1	1	1	1	1	1
	Steckdose	3	3	3	3	3	3
	Doppelsteckdose (2Steckdosen)	3	3	3	3	3	3
	Telefondose	1	1	1	1	1	1
	Multimediodose (TV, Internet)	1	1	1	1	1	1
	Anschlussdose Rolladen	-	-	-	-	-	-
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Raumbediengerät Heizung	1	1	1	1	1	1
	Rauchmelder	1	1	1	1	1	1

	Wohnungstyp	1	2	3	4	5	6
Schlafen	Wand-, Deckenauslass	1	1	1	2	1	1
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	2	2	2	2	2	2
	Steckdose	4	4	4	4	4	4
	Doppelsteckdose (2Steckdosen)	-	-	-	-	-	-
	Multimediadose (TV, Internet)	1	1	1	1	1	1
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Anschlussdose Rolladen	-	-	-	-	-	-
	Rauchmelder	1	1	1	1	1	1
Zimmer 1	Wand-, Deckenauslass	1	1	-	1	1	2
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	1	1	-	1	1	1
	Steckdose	3	3	-	3	3	3
	Doppelsteckdose (2Steckdosen)	-	-	-	-	-	-
	Multimediadose (TV, Internet)	1	1	-	1	1	1
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Anschlussdose Rolladen	-	-	-	-	-	-
	Rauchmelder	1	1	-	1	1	1
Zimmer 2	Wand-, Deckenauslass	-	-	-	-	1	1
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	-	-	-	-	1	1
	Steckdose	-	-	-	-	3	3
	Doppelsteckdose (2Steckdosen)	-	-	-	-	-	-
	Multimediadose (TV, Internet)	-	-	-	-	1	1
	Taster Jalousie	-	-	-	-	-	-
	Anschlussdose Rolladen	-	-	-	-	-	-
	Rauchmelder	-	-	-	-	1	1
Balkone, Terassen, Loggien	Wand-, Deckenauslass	1	1	1	1	1	1
	Schalter (bzw.Taster, Wechselschaltung)	-	-	-	-	-	-
	Steckdose IP54	1	1	1	1	1	1
Kellerabteil	Leerrohr (von Zählerverteiler zu Kellerabteil)	1	1	1	1	1	1

Wohnungstyp	Haus	Top
1	PH VI, PH VIII, PH X	Top 03, Top 07, Top 11, Top 15, Top 19
2	PH VI, PH VIII, PH X	Top 06, Top 10, Top 14, Top 18
3	PH VI, PH VIII, PH X	Top 05, Top 09, Top 13, Top 17
4	PH VI, PH VIII, PH X	Top 04, Top 08, Top 12, Top 16
5	PH VI, PH VIII	Top 01
6	PH VI, PH VIII	Top 02
5	PH X	Top 02
6	PH X	Top 01